





Instruktion til Nordic Heat Batteriopvarmet vest

Oplad batteriet før hver brug



Rødt lys - Batteriet oplades
Grønt lys - Batteriet er fuldt opladet




Indvendig
batteri-
lomme




Den lettilgængelige temperaturregulator
styres med blot et enkelt let tryk på knappen.

For at tænde / slukke, tryk let og
hold knappen nede i tre sekunder.



Når enheden er tændt, vil den starte på høj varme.

Lyser rød



Høj

Batterilevetid: ca. 2 timer

Lyser gul



Mellem

ca. 4 timer

Lyser grøn



Lav

ca. +5 timer

For at ændre temperaturen, skal du blot trykke let på knappen for at skifte mellem varme-indstillingerne.

BATTERY
HEATED CLOTHING
- it's cool to be warm

Contact-saddle.com